



## **Pakendamise juhend**

### **Plettac tellingud SL70, SL110, Modul**

## Metalltöölavad

- Puhasta töölava pind ja ääred värvist ning betoonist;
- Erinevad mõõdud aseta erinevatesse pakkidesse;
- Katkised ja kõverad aseta eraldi pakki;
- Töölavapaki alla aseta prussid;
- Maksimaalselt 60 tk töölava pakis.



## Puittöölavad

- Puhasta töölava pind ja ääred betoonist;
- Erinevad mõõdud aseta erinevatesse pakkidesse;
- Katkised aseta eraldi pakki;
- Eemalda naelad, kruvid ja muud lisad;
- Töölavapaki alla aseta prussid;
- Maksimaalselt 45 tk töölava pakis.



## Diagonaalid

- Aseta erinevad mõõdud erinevatesse raamidesse või prusside peale;
- Kõverad või vigastatud asetada eraldi;
- Maksimaalselt 50 tk diagonaali pakis.



## Vertikaalraamid

- Puhasta raamid enne pakkimist;
- Aseta raamid serviti maha või prussidele, kinnitused üles poole;
- Erinevad mõõdud aseta erinevatesse pakkidesse;
- Vigased raamid asetada eraldi;
- Maksimaalselt 20 tk raami pakis.





## Töölava luugiga

- Puhasta töölava pind ja ääred betoonist;
- Erinevad mõõdud aseta erinevatesse pakkidesse;
- Katkised aseta eraldi pakki;
- Töölavapaki alla aseta prussid;
- Maksimaalselt 10 tk töölava pakis.



## Reguleeritav jalg

- Puhasta pind ja ääred betoonist;
- Aseta jalad kasti üksteise kõrvale kihtidena;
- Vigastatud jalad eraldada teistest.



## Kaitsepiirded

- Aseta erinevad mõõdud erinevatesse raamidesse või prusside peale;
- Kõverad või vigastatud asetada eraldi;
- Maksimaalselt 100 tk kaitsepiiret pakis.



## Jalapiirded

- Jalapiirded aseta alusele;
- Jalapiirded siduda metallindiga alusele;
- Maksimaalselt 80 tk jalapiiret pakis.

## Püsttoed

- Puhasta kinnituskoht betoonist;
- Aseta erinevad mõõdud erinevatesse raamidesse;
- Kõverad või vigastatud asetada eraldi;
- Maksimaalselt 60 tk püsttuge pakis.



## Kaitsepiirded

- Aseta erinevad mõõdud erinevatesse raamidesse;
- kõverad või vigastatud asetada eraldi;
- maksimaalselt 120 tk kaitsepiiret pakis.



## Näidis

Kõverad ja vigastatud detailid:

